



Quick Start Guide

Alarm transmitter
and status change

IT - EN - ES

ITALIANO

Gentile Cliente,

Grazie per aver comprato **AlarmHub**
4 INPUTS

Di seguito le istruzioni per l'attivazione:

1. Si colleghi a **alarmhub.it/alarmhub-form**, oppure scansioni il **codice QR** e compili il modulo. Si accerti di inserire correttamente tutti i dati.



Un nostro operatore si occuperà di attivare in remoto il suo dispositivo e la informerà via mail dell'avvenuta attivazione.

2. Installi il suo dispositivo e colleghi gli ingressi che intende monitorare.

3. Riceverà un messaggio di allarme tramite SMS, e-mail e Telegram, al variare di stato di ogni singolo ingresso.

N.B. le logiche software del dispositivo prevedono che ciascun ingresso, dopo una variazione di stato, si silenzi per un periodo di 40 minuti.

4. In caso di mancata ricezione dei messaggi provare ad effettuare la trasmissione (aprendo o chiudendo uno dei 4 ingressi) in prossimità di una finestra o possibilmente all'esterno.

Per qualsiasi ulteriore esigenza può contattare l'assistenza tecnica tramite:

Mail: info@alarmhub.it

Whatsapp: +39 340064 7559

Grazie per averci scelto.

Lo Staff di **AlarmHub**
4 INPUTS

ENGLISH

Dear Customer,

Thank you for buying **AlarmHub**
4 INPUTS

Below are the instructions for activation:

1. Go to **alarmhub.it/alarmhub-form**, or scan the **QR code** and fill out the form. Make sure you enter all the data correctly.



One of our operators will remotely activate your device and will inform you via email of the activation.

2. Install your device and connect the inputs you want to monitor.

3. You will receive an alarm message via SMS, e-mail and Telegram, as the status of each single input changes.

N.B. The device software logic allows each input, after a state change, to be silenced for a period of 40 minutes.

4. If the messages are not received, try transmitting (by opening or closing one of the 4 inputs) near a window or possibly outside.

For any further needs, you can contact our technical assistance via:

Mail: info@alarmhub.it

Whatsapp: +39 340064 7559

Thanks for choosing us.

AlarmHub Staff
4 INPUTS

ESPAÑOL

Estimado Cliente,

Gracias por comprar **AlarmHub**
4 INPUTS

A continuación encontrará las instrucciones para la activación:

1. Abra la página **alarmhub.it/alarmhub-form**, o escanee el **código QR** y rellene el formulario. Asegúrese de poner los datos correctamente.



Uno de nuestros operadores activará de forma remota su dispositivo y le avisará por e-mail cuando esté activo.

2. Instale su dispositivo y conecte las entradas que quiera monitorizar.

3. Recibirá un mensaje de alarma vía SMS, e-mail y Telegram, cuando el estado de cada entrada cambie.

Nota: La lógica del software permite que cada entrada, después del cambio de estado, sea silenciada por un período de 40 minutos.

4. Si no recibe el mensaje, intente transmitir de nuevo (cerrando o abriendo alguna de las 4 entradas) cerca de una ventana o en el exterior.

Para futuras consultas, puede contactar con nuestra asistencia técnica a través de:

Mail: info@alarmhub.it

Whatsapp: +39 340064 7559

Gracias por elegirnos.

El equipo de **AlarmHub**
4 INPUTS

AlarmHub

4 INPUTS



AlarmHub è una soluzione IoT esclusiva
di Bdf Sicurezza Latina Srl
Bdf Sicurezza Latina Srl, Strada Torrenuova, 1
04100 Latina - www.alarmhub.it